


tex—lock wurde in Deutschland erdacht und entwickelt und ist eine Innovation von Fahrrad freunden für Fahrradfreunde. In unserer Produktion in Leipzig wird es mit viel Sorgfalt montiert, verpackt und an dich versendet.



Richtige Art, ein Fahrradschloss anzubringen

- Schließe das Fahrrad immer an einem fest verankerten stationären Gegenstand an über das sich das Fahrrad nicht anheben lässt.
- Stell sicher, dass das Objekt, an dem das Fahrrad angebracht wird, nicht durchgeschnitten werden kann.
- Wähle einen möglichst belebten und beleuchteten Ort zum Anschließen aus.
- Schließe das Fahrrad gemäß seinem Wert ab - Sichere nicht nur den Rahmen, sondern auch bewegliche Teile (z. B. Hinterrad, Vorderrad, Sattel).
- Achte darauf, dass Verschluss und Ösen keinen Kontakt zum Boden haben.
- Entferne den Schlüssel (aus dem Schließzylinder). Prüfe, dass das Schloss korrekt angebracht ist, bevor du das Fahrrad verlässt.
- Und um ganz sicher zu gehen, empfehlen wir den Abschluss einer Fahrradversicherung für hochwertige Räder.

Pflegehinweise

Damit dein tex—lock möglichst schön aussieht und einwandfrei funktioniert, investiere alle paar Wochen ein wenig Zeit in die Pflege. Du hast länger Freude daran und schonst mit der Produktlebensdauer die Umwelt und deinen Geldbeutel.

Pflege für eyelet, mate & orbit

- Ist die Textiloberfläche des tex—lock verschmutzt? Wische sie einfach mit einem feuchten Lappen ab und lass es luftig trocknen.

- Durch Regen wurde das tex—lock nass? Lass es einfach an der frischen Luft oder in der Nähe einer Heizung trocknen. Nicht „auf“ die Heizung legen.
- Ist das tex—lock verdreht? Lass es einfach an einer Öse hängen und zieh es dabei etwas in die Länge.
- Möchtest Du die feuchtigkeits- und schmutzabweisende Schutzschicht auffrischen? Verwende ein handelsübliches Imprägnierspray für z. B. Zelte oder Outdoorjacken.

Pflege für U/X-lock

- Öle den Verschluss regelmäßig (z. B. mit Öl-, Silikon- oder Graphitspray).
- Schiebe den Schlüssel immer komplett in den Einschub und schließe sanft auf oder zu.
- Halte die Schutzkappe stets geschlossen.

Pflege für D-lock

- Halte das Schloss sauber, indem du Schmutz und Ablagerungen regelmäßig entfernst. Ein feuchtes Tuch kann für die Außenreinigung verwendet werden. Achte darauf, dass kein Wasser in den Schließmechanismus eindringt.
- Der Schließmechanismus sollte regelmäßig mit einem geeigneten Schmiermittel behandelt werden, um sicherzustellen, dass er reibungslos funktioniert. Verwende dafür ein Tropfenöl oder spezielles Schlossspray.
- Wenn du das Schloss nicht verwendest, bewahre es an einem trockenen Ort auf, um Rost zu vermeiden.

tex – lock Ersatzschlüssel

- um Ersatzschlüssel für dein tex – lock zu bestellen, fülle das Formular auf der tex-lock Website aus: tex-lock.com > Ersatzschlüssel oder schreibe eine E-Mail an support@tex-lock.com

Gewährleistung

Die jeweiligen lokal geltenden Gesetze über spezifische Rechte des Nutzers unter dieser Gewährleistung sind zu beachten.

Die Bestimmungen der Gewährleistung gelten nicht für unsere Produkte: (I) die für Zwecke verwendet werden, für die sie nicht vom Unternehmen bestimmt oder gedacht sind; (II) die Veränderungen, Zweckentfremdung, unsachgemäßem Gebrauch, Nachlässigkeit oder Unfällen ausgesetzt waren; (III) die unsachgemäß gelagert, montiert, gewartet, repariert oder betrieben wurden; (IV) die unter Verletzung der schriftlichen Anweisungen von der Firma verwendet wurden; oder (V) die unangemessenen Temperaturen, Feuchtigkeit und anderen Umgebungsbedingungen ausgesetzt wurden; oder (VI) die sich auf Grundlage einer Überprüfung durch die Firma als nicht fehlerhaft gemäß der Gewährleistung herausgestellt haben.

Für vollständige Informationen zur Gewährleistung und über zusätzliche Bedingungen besuche bitte die Texlock-Website unter www.tex-lock.com oder rufe uns +49 341 550 193 00 unter an.



Um einen umfassenden Überblick mit FAQs und allen vollständigen Informationen zu unserem Schloss zu bekommen, besuche bitte die Texlock-Website unter www.tex-lock.com oder rufe uns unter +49 341 550 193 00 an.

Du kannst aber auch den QR-Code mit dem Link zu unserer Website scannen.